

# COMMENT POSER...

## Le scellement chimique TITAN?



### Matériel Nécessaire

1 perceuse

1 pistolet à injection

1 kit de nettoyage  
(soufflette + écouvillon)

1 cartouche de résine  
chimique

1 tamis si vous êtes dans  
un matériau creux (court  
pour la brique creuse, long  
dans le parpaing)

1 insert : tige filetée OU 1  
goujon mâle OU une  
douille

### Dans un matériau plein

1. Percer tous les trous nécessaires 2mm au dessus du diamètre de votre insert et évacuer les poussières à l'aide de votre kit de nettoyage
2. Dévisser le bouchon de la cartouche, visser une buse sur la cartouche, placer la cartouche dans le pistolet
3. Injecter un peu de matière hors du mur avant de réaliser votre scellement pour vérifier le bon mélange de votre résine
4. Injecter 2 à 4 pressions de résine dans le trou en partant du fond puis visser votre insert et répéter l'opération dans tous les trous
5. Attendre le séchage total (délai indiqué sur la cartouche) pour placer votre objet

### Dans un matériau creux

1. Percer tous les trous nécessaires au diamètre indiqué sur l'emballage de votre tamis et évacuer les poussières à l'aide de votre kit de nettoyage
2. Dévisser le bouchon de la cartouche, visser une buse sur la cartouche, placer la cartouche dans le pistolet
3. Injecter un peu de matière hors du mur avant de réaliser votre scellement pour vérifier le bon mélange de votre résine
4. Placer vos tamis dans tous les trous
5. Injecter la résine dans le premier tamis (2 à 4 pressions en partant du fond du tamis) puis visser l'insert et répéter l'opération dans tous les trous
6. Attendre le séchage total (délai indiqué sur la cartouche) pour placer votre objet puis serrer jusqu'au blocage